

El controlador remoto de fácil lectura permite varias configuraciones de control del sistema y puede controlar varias unidades interiores.

Las opciones del controlador remoto se muestran en la página que presenta cada modelo de unidad interior.

Control Remoto alámbrico

BRC1E63



Este control remoto de diseño simple y moderno con un color blanco fresco combina con su diseño interior. La operación es mucho más fácil y fluida, simplemente siga las indicaciones del control remoto de navegación.

Ahorro de energía

Restablecimiento automático del punto de ajuste

- Incluso si se cambia la temperatura establecida, la nueva temperatura establecida vuelve al valor predeterminado anterior después de un período de tiempo predeterminado. Período seleccionable entre 30, 60, 90 o 120 min.

Ejemplo




Temporizador de apagado (programado)

- Establece y guarda la configuración para un incremento de tiempo que se apaga automáticamente acondicionador de aire después de un período de tiempo predeterminado para cada vez que se inicia la operación.
- El período se puede preajustar de 30 a 180 minutos en incrementos de 10 minutos.

Conjunto de rango de punto de ajuste

- Ahorra energía limitando el mín. y máx. temperatura establecida.
- Evita el calentamiento o enfriamiento excesivo.
- Esta función es conveniente si el control remoto está instalado donde cualquiera puede cambiar la configuración.



Conveniencia

Control de flujo de aire de 5 pasos

- El número de pasos de flujo de aire depende del tipo de Unidad interior.
- El control de 5 pasos se aplica a las series FCA y FHA.

Monitoreo del consumo de energía * 1,2,3,4

Consumo de energía pasado para la corriente y días anteriores (intervalos de 2 horas), semana (1 día intervalos), y el año (intervalos de 1 mes) se pueden comprobado.

Nota:


- * 1 La disponibilidad de esta función puede variar según el modelo (limitada a funcionalidad parcial)
- * 2 Es necesario configurar la hora.
- * 3 Esta función no se puede utilizar durante el control de grupo.
- * 4 Este es un valor de referencia para la comparación y no pretende ser un valor con fines de investigación en el cálculo de las facturas de electricidad o el contrato de electricidad. Debido a que es un cálculo simple del consumo de energía, hay casos en los que el valor calculado difiere con los resultados de la medición de un vatímetro.

Retroceso (predeterminado: APAGADO)

- Mantiene la temperatura ambiente en un rango específico durante los períodos desocupados iniciando temporalmente un acondicionador de aire que se había apagado.

Programación semanal

- Se pueden programar 5 acciones por día para cada día de la semana.
- La función de vacaciones se desactivará programar el temporizador para los días que se han establecido como vacaciones.
- Se pueden configurar 3 horarios independientes.(por ejemplo, verano, invierno, temporada media)



Apagado automático de la pantalla

- Mientras se detiene el funcionamiento, la pantalla LCD se puede apagar. Se volverá a mostrar si se presiona cualquier botón.
- El período se puede preajustar entre 10, 30, 60 minutos y APAGADO. El ajuste inicial es de 30 minutos.